Victron Filax-2 110V/50Hz-120V/60Hz

Art-Nr.: SDFI0000110 / Hersteller: Victron Energy



397,00EUR / Stück
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferzeit 2 - 4 Wochen

Technische Daten :

Maximaler Strom : 16 A
Hauptstromquelle : Niederspannung Umschalt-Schwellwert : 88 V / 90 V
Hauptstromquelle : Rückschalt-Schwellwert nach Niederspannung : 92 V / 94 V
Hauptstromquelle : Niedrigfrequenz Umschalt-Schwellwert : 45 Hz / 46 Hz
Hauptstromquelle : Rückschalt-Schwellwert nach Niedrigfrequenz : 47 Hz / 52 Hz
Hauptstromquelle : Hochfrequenz Umschalt-Schwellwert : 62 Hz / 68 Hz
Hauptstromquelle : Rückschalt-Schwellwert nach Hochfrequenz : 58 Hz / 63 Hz
Hauptstromquelle : maximale unterbrechungsfreie Eingangsspannung : 130 V / 130 V
Alternative Stromquelle : maximale unterbrechungsfreie Eingangsspannung : 130 V / 130 v
Maximale Zeit für das Umschalten der Last und Zeit für das Zurückschalten : 16 ms
Schaltverzögerung für das Zurückschalten (Sekunden) : 30 s
Betriebstemperaturbereich : -20 bis +50G
Feuchte (nicht kondensierend) : Max. 95 %

LED Anzeigen
Lastversorgung über Hauptstromquelle : Gelb
Lastversorgung über alternative Stromquelle : Gelb
Defekt Hauptstromquelle : Rot

Gehäuse
Material & Farbe : ABS RAL7035

Schutzklasse : IP 65
Gewicht : 0,8 kg
Maße (HxBxT) : 120 x 255 x 75 mm

Normen
Sicherheit : EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emissionen / Immunität : EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-1

Installation
• Installieren Sie den Filax in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.
• Die Eingangskabel vom Generator/der Hauptstromversorgung und die Ausgangskabel zu den Geräten sind gemäß dem Schaltbild anzuschließen.
• Bei Anschluss einer Last mit weniger als 850 Watt sind die Drahtbrücken zu entfernen.
• Die Frequenz (50 Hz bzw. 60 Hz) wird mittels einer Überbrückung eingestellt. 50 Hz keine Überbrückung ist angebracht.
60 Hz Überbrückung ist angebracht
Wird die Überbrückung nicht für die Frequenz eingestellt, sind die Umschalt-Schwellwerte für die Spannung inkorrekt.
• Beide Eingänge sind vor Stromwerten von über 16 Ampere zu schützen.
• Die vordere Abdeckung des Gehäuses wird mittels der vier mitgelieferten Schrauben angebracht.
• Der Filax ist nun einsatzbereit.